



**ARGEAD**  
**Arturo Gines S.C.**

Calle Marcial Nº 1  
Calatayud · 50.300 · Zaragoza

# EQUIPO DE ESQUILAR "MINOR"

## INSTRUCCIONES DE USO



- 1 El motor de la esquiladora funciona a 220v.  
Asegúrese, antes de conectarlo, que coincide con la tensión de la red y utilice una buena toma de tierra.
- 2 Colocar el brazo flexible (rosca a izquierdas), sin conectar la tijera.
- 3 Comprobar que la tijera funciona correctamente y que la cuchilla se desplaza sobre el peine sin ningún impedimento, girando con la mano el eje nº11 y regulando con la tuerca nº5 el ajuste de la cuchilla sobre el peine.
- 4 Poner en marcha el motor y conectar la tijera en el brazo, comenzando a esquilar.  
A medida que se vaya esquilando será necesario ir apretando la tuerca nº 5 para ir ajustando el corte.
- 5 Cuando se observe que la tijera va muy fuerte y no se puede sujetar, parar el motor y quitar la tijera.  
Para quitar la tijera apretar hacia el interior del brazo y girar un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
- 6 Quitar peine y la cuchilla y poner otros que estén afilados.  
Colocar primero el peine, apretar los tornillos nº 21 y a continuación colocar la cuchilla y ajustar con la tuerca nº5 el roce sobre el peine.  
Observar que las puntas de la cuchilla no sobrepasen del rebaje de las puntas del peine.  
Una vez montada la tijera, repetir los pasos anteriores a partir del apartado nº3.
- 7 La tijera debe tener un funcionamiento suave en todo momento para lo cual es fundamental que los cortantes estén bien afilados, así como no apretar en exceso la tuerca nº5, con lo que se evitarán averías y un calentamiento excesivo de la tijera.
- 8 El brazo de la esquiladora lleva incorporado un embrague de seguridad para evitar enganchones y protegerle de un posible accidente.