



**ARGEAD**  
**Arturo Gines S.C.**

Calle Marcial Nº 1  
Calatayud · 50.300 · Zaragoza

# **AFILADORA ELÉCTRICA DE DISCO DE ACERO**

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- 1 El motor de la afiladora funciona a 220v.  
Asegúrese, antes de conectarlo, que coincide con la tensión de la red y utilice una buena toma de tierra
- 2 Antes de poner en marcha el motor, extienda pasta para afilar sobre el disco o humidézcalo con grasa o aceite y extienda polvo de esmeril, ayudándose con un trapo.
- 3 Poner en marcha el motor.
- 4 Colocar el peine en el porta-peines y depositarlo sobre el disco completamente plano (con las púas en el sentido del giro del motor) y desplazarlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha las veces necesarias hasta que esté afilado.  
Proceder de la misma manera para afilar la cuchilla, aunque esta se puede afilar sujetándola con la yema de los dedos en lugar de usar el porta-peines.
- 5 Cuando observe que del disco no salen chispas suficientes, parar el motor y proceder nuevamente a poner pasta o polvo de esmeril.  
De vez en cuando será necesario limpiar el disco de restos de pasta.